

Bedienungsanleitung Vinometer (0- 25 vol%)

Ein Vinometer ist ein Messgerät zur einfachen, schnellen und trotzdem genauen Bestimmung des Alkoholgehaltes in Wein und Maischefiltraten.

Anwendung:

1. Das Vinometer senkrecht halten, etwas Wein eingießen und einige Tropfen durchlaufen lassen.
Trübe Maischen vor der Messung klarfiltrieren.
2. Das Vinometer umdrehen und die Restmenge erschütterungsfrei auslaufen lassen.
3. Das Vinometer vorsichtig auf eine trockene Fläche stellen und den Alkoholgehalt an der Skala ablesen.
4. Nach Gebrauch sorgfältig mit (destilliertem) Wasser spülen.
Das Wasser anschließend durch Ausblasen restlos aus der Kapillare entfernen.

